

Instructivo para la conexión por bluetooth

-Descargar la aplicación “RawBT” de la tienda Playstore.



RawBT ESC/POS Controlador de impresora térmica

-Ejecutar la aplicación y autorizar los permisos.

Autorizará

CONFIGURAR

-Tildar la opción Bluetooth y conectarse a la impresora P-HAS-M80, el nombre de la impresora por defecto es BW226 y el PIN de vínculo es 0000.

Método de conexión

- ☒ Bluetooth
- ☐ WIFI or Enthernet
- ☐ USB
- ☐ AIDL - para terminales POS
- ☐ Impresora virtual

BW226

DC:1D:30:61:08:67




-Ajustar el ancho del papel en 80mm, y luego presionar “Salvar”.



Comando para imprimir imagen

GS v 0 - default



Acercar imagen al ancho de la impresora



Punto máximo por línea (384 – 2, 576–3)

576

☐ 2 pulgadas (58 mm) ☒ 3 pulgadas (80)

Otro ancho

Salvar

-Escribir el texto que desea imprimir, acto seguido presionar el símbolo de la impresora.

